

با ید محل استقرار سیلندر به صورت ایستاده دور از حرارت و شرایط جوی و گرما ثابت بودن به دیوار از طریق زنجیر یا بست محکم و حداقل به فاصله ۴-۵ متری از محل هایی که احتمال آتش سوزی و انفجار می رود قرار گیرد.

۶- شیرومتعلقات سیلندرها مخصوصاً سیلندر اکسیژن نبایستی به روغن و گریس و... آلوده باشد. چرب شدن این سیلندر ها باعث انفجار آن می شود.

۷- هرگز کار در حال اجرا را بدون مسئول رها نکنید و در صورت نیاز به ترک محل کار ابتدا از همکاران کمک گرفته و شخص مناسبی را جایگزین خود کنید و توضیحات کامل را در خصوص کار فوق به ایشان بدهید



## توصیه های کلی رعایت ایمنی در بخش ها:

۱- هرگز بدون روپوش ، دستکش ، ماسک عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب کار نکنید . با ید بدانید که برای کار با برخی مواد خاص استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی لازم است . یعنی باید از دستکش و ماسک و سایر وسایل مخصوص برای کار با آن مواد استفاده کنیم و تجهیزات ایمنی معمولی کارایی لازم را ندارند.

۲- شیلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنید.

۳- هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنید . استفاده از وسایل میتواند منجر به بروز خطرات جدی شود.

۴- هرگونه مورد ناایمن را به مسئول خود گزارش دهیم.

۵- در صورتی که در محل کار سیلندر های گاز تحت فشار مثل اکسیژن داریم



# ایمنی در کار



تهیه کننده : واحد آموزش  
بیمارستان شهرام